

Slowpoke Suzy

Chorégraphe : Ria Vos
Type de danse : Line dance 4 murs
Niveau : Intermédiaire
Comptage : 48 temps
Musique : "Time Will Tell" The Poverty Plainsmen
Album : There's No Looking Back
Intro : 32 temps



R WIZARD STEP, L WIZARD STEP, ROCK FWD, REC. FULL TURN R

1 PD pas en avant en diagonale à droite
2 PG lock derrière PD
& PD pas en avant en diagonale à droite
3 PG pas en avant en diagonale à droite
4 PD lock derrière PG
& PG pas en avant en diagonale à gauche
(Option wizard steps : lock steps en diagonale)

5 PD rock en avant
6 PG remettre poids
7 PD 1/2 tour à droite, pas en avant
8 PG 1/2 tour à droite, pas en arrière

SCOOT BACKWARDS, COASTER STEP, KICK BALL-STEP, 1/2 TURN L, 1/4 TURN L

9 PD toucher derrière PG
& PG hop (scoot) un peu en arrière
10 PD pas en arrière
(option compte 9&10 : D shuffle en arrière)
11 PG pas en arrière
& PD fermer
12 PG pas en avant

13 PD kick vers l'avant
& PD fermer
14 PG pas en avant
15 PD 1/2 tour à gauche, pas en arrière
16 PG 1/4 tour à gauche, pas sur le côté

SYNC. JAZZBOX, CROSS, TOUCH, HEEL & TOE, HEEL & TOE

17 PD croiser devant PG
18 PG pas en arrière
& PD pas sur le côté
19 PG croiser devant PD
20 PD toucher à côté PG, genou vers l'intérieur

21 PD toucher talon en avant en diagonale
& PD fermer
22 PG toucher pointe un peu en arrière en diagonale
23 PG toucher talon en avant en diagonale
& PG fermer
24 PD toucher pointe un peu en arrière en diagonale

SCUFF-HITCH-POINT, KNEE, 1/4 TURN R R KICK-BALL-STEP, PIVOT 1/2 TURN L

25 PD scuff en avant
& PD petit hitch
26 PD toucher sur le côté
27 PD pivoter genou vers l'intérieur
28 PD pivoter genou vers l'extérieur
1/4 tour à droite (poids sur PG)

29 PD kick vers l'avant
& PD fermer
30 PG pas en avant
31 PD pas en avant
32 1/2 tour à gauche***Point de restart mur 3

SHUFFLE 1/2 TURN L x2, ROCK FWD, SHUFFLE 1/2 TURN R

33 PD 1/4 tour à gauche, pas sur le côté
& PG fermer
34 PD 1/4 tour à gauche, pas en arrière
35 PG 1/4 tour à gauche, pas sur le côté
& PD fermer
36 PG 1/4 tour à droite, pas en avant
***Point de restart mur 5

37 PD rock en avant
38 PG remettre poids
39 PD 1/4 tour à droite, pas sur le côté
& PG fermer
40 PD 1/4 tour à droite, pas en avant

CROSS & HEEL & CROSS & HEEL & JAZZBOX 1/4 TURN L, TOUCH

41 PG croiser devant PD
& PD pas sur le côté, un peu en arrière
42 PG toucher talon en avant en diagonale à g
& PG fermer
43 PD croiser devant PG
& PG pas sur le côté, un peu en arrière
44 PD toucher talon en avant en diagonale
& PG fermer

45 PG croiser devant PD
46 PD pas en arrière
47 PG 1/4 tour à gauche, pas sur le côté
48 PD toucher à côté PG

RESTARTS: au mur 3 après compte 32 (6:00) et au mur 5 après compte 36 (9:00)